

显示器型号：GS156HR、GS173HR、GS133QR、GS173QR、GS133UR、GS156UR、GS173UR

显示器菜单功能表说明：



快速设置项是将常用调整项整理归纳在一起，节省使用者能寻找调整项的时间。

按“MENU”键显示菜单功能表，然后按方向键“△”键或“▽”键选择需要调整的功能选项：

亮度：调整显示器画面的明亮程度。

对比度：调整显示器画面的明暗对比度。

音量：调整显示器机身喇叭的音量。

色温：调整显示器画面的基准颜色。



快速設置



畫面設置



聲音設置



通用設置

亮度		50	>
對比度		50	>
銳利度		2	>
黑色穩定器		50	>
動態對比度	<	啟用	>
情景模式	<	標準	>
低藍光	<	關閉	>
降噪	<	關閉	>
色溫	<	用戶設定	>
GAMMA	<	2.2	>
色調		50	>

▲/▼: UP/DOWN   ◀/▶: -/+   MENU: EXIT   ▶: OK

按“MENU”键显示菜单功能表，然后按方向键“△”键或“▽”键选择需要调整的功能选项：

亮度：调整显示器画面的明亮程度。

对比度：调整显示器画面的明暗对比度。

锐利度：调整显示器画面中色彩边缘的清晰度。

黑色稳定器：调整显示器显示画面的数位暗平恒。

动态对比度：打开或关闭自动动态对比度调整功能。

情景模式：选择显示器画面的显示模式。

低蓝光：自动滤除背光中蓝光成分，可以有效保护使用者的眼睛。用户可以选择关闭或启用。

降噪：调整显示器画面的噪点。

色温：调整显示器画面的基准颜色。

GAMMA：调整显示器画面的 GAMMA 值

色调：画面的综合颜色调整。



快速設置



畫面設置



聲音設置



通用設置

飽和度



50



六色色彩調整



圖像比例



自动



▲/▼: UP/DOWN

◀/▶: - / +

MENU : EXIT

▶ : OK

饱和度：调整显示器画面的颜色强度。

六色色彩调整：通过调整六种基础颜色而达到调整显示器画面效果。

图像比例：选择显示器画面的显示比例模式。



按“MENU”键显示菜单功能表，然后按方向键“△”键或“▽”键选择需要调整的功能选项：

音量：调整显示器机身喇叭的音量。

高音：调整显示器机身喇叭声音中高频的增益。

低音：调整显示器机身喇叭声音中低频的增益。

平衡：调整显示器机身左右喇叭的声音输出。

静音：开启或关闭喇叭的声音输出。



快速設置



畫面設置



聲音設置



通用設置

信號源	<	自動	>
FREESYNC	<	關閉	>
OD	<	關閉	>
HDR	<	自動	>
自動待機	<	關閉	>
LOS	<	LOS1	>
語言選擇	<	繁體中文	>
OSD透明度		 30	>
OSD時間設定		 0	>
OSD大小	<	放大	>
復位			>

▲/▼: UP/DOWN   ◀/▶: -/+   MENU: EXIT   ▶: OK

按“MENU”键显示菜单功能表，然后按方向键“△”键或“▽”键选择需要调整的功能选项：

信号源：选择显示器画面的信号通道。

FREESYNC：打开或关闭 FREESYNC 功能。注：此功能需配套的信号源支援。

OD：打开或关闭回应时间加速功能。

HDR：选择打开或者关闭 HDR 功能。注：此功能需配套的信号支援。

自动待机：关闭或者选择显示器自动关机的时间。

LOS：屏幕中心“十”字光标圆形选择。

语言选择：使用者自行选择 OSD 功能表的显示语言。


OSD 透明度：调整 OSD 功能表的显示器画面显示的透明程度。

OSD 时间设定：调整 OSD 菜单出现到消失的时间。

OSD 大小：调整 OSD 菜单画面尺寸。

复位：功能表的各项参数设定自动回复到出厂模式。

## 遊戲模式快捷調整



按遙控器上方向鍵“△”鍵，則出現此小菜單。

此小菜單中的選項都是用戶在玩遊戲中常用到的選項。